PAR-32 MAA - Bedieningshandleiding Basisfuncties





1. Het systeem aan- of uitzetten

Door op toets 1 te drukken zet u het systeem aan of uit.

2. De temperatuur verhogen of verlagen

Door in het hoofddisplay op F6 en F7 te drukken kunt u de temperatuur verlagen of verhogen.

3. De ventilatorsnelheid instellen

Door in het hoofddisplay op **F8** te drukken kunt u de gewenste ventilatorsnelheid instellen.

4. De modus veranderen

Door in het hoofddisplay op F5 te drukken kunt u de modus bepalen.

5. Het hoofdmenu oproepen

Door op **toets 2** te drukken kunt u vanuit het hoofddisplay in het hoofdmenu komen.

6. De terugtoets gebruiken

Door op toets 3 te drukken kunt u een stap teruggaan in het menu.

7. De selectie-toets gebruiken

Door op **toets 4** te drukken kunt u een gemaakte instelling bevestigen of een functie in het menu selecteren.

8. De louvre/vane bedienen

Door in het hoofddisplay op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu. Met **F5** en **F6** kunt u door de verschillende items van het menu lopen en met **F7** en **F8** kunt u van pagina's wisselen. Selecteer de optie 'Vane-Louver-Vent (Lossnay)' en druk op **toets 4** om deze mogelijkheid te selecteren. Met **F5** en **F6** kunt u de gewenste instelling maken.

9. 9 Indicatielampje

Dit lampje brandt groen zolang de unit werkt. Het knippert wanneer de afstandsbediening opstart of wanneer er iets niet in orde is.

PAR-32 MAA - Bedieningshandleiding







1. De timerfunctie instellen

Door in het hoofddisplay op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu. Met **F5** en **F6** kunt u door de verschillende items van het menu lopen en met **F7** en **F8** kunt u van pagina's wisselen. Selecteer de optie 'Timer' en druk op **toets 4** om deze mogelijkheid te selecteren. Met **F5** en **F6** kunt u de gewenste instelling maken.

2. De weektimer instellen

Door in het hoofddisplay op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu. Met **F5** en **F6** kunt u door de verschillende items van het menu lopen en met **F7** en **F8** kunt u van pagina's wisselen. Selecteer de optie 'Weekly Timer' en druk op **toets 4** om deze mogelijkheid te selecteren. Met **F5** en **F6** kunt u de gewenste instelling maken.

3. De kloktijd instellen

Door in het hoofddisplay op toets 2 te drukken komt u in het hoofdmenu. Met F5 en F6 kunt u door de verschillende items van het menu lopen en met F7 en F8 kunt u van pagina's wisselen. Selecteer de optie 'Initial Settings' en druk op toets 4 om deze mogelijkheid te selecteren. Met F5 en F6 kunt u de gewenste instelling maken en met F7 en F8 kunt u de waarden verlagen of verhogen.

PAR-32 MAA - Bedieningshandleiding



Geavanceerde instellingen



1. Het filter resetten

Als de vuil-filtermelding in het display verschijnt dient u zelf het filter te reinigen door middel van stofzuigen of afspoelen onder de kraan. Plaats het filter terug en reset de filtermelding door te drukken op **toets 1**, vervolgens op **F8**. Druk 3 keer op **F5**. Selecteer 'Filter information' en druk op **toets 3**. Met F8 kunt u de filtermelding resetten door deze toets 2 maal in te drukken.

2. Een storing resetten

Wanneer er een storing is opgetreden in het systeem zal deze automatisch worden weergegeven in het scherm van de bediening. Met F5 en F6 kunt u door de informatie op het scherm scrollen. Met F8 of de ON/OFF-toets kunt u de storing resetten. Druk nogmaals op F8 om de storing te resetten of op toets F7 om de storing niet te resetten.

3. Basis instelling veranderen

Door op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu van de bediening. Met **F5** en **F6** kunt u door de verschillende items van het menu lopen naar het 'Initial Setting'-menu. In dit menu treft u de diverse instellingen die u kunt maken, zoals contrast en helderheid van het display etc., om uw bediening en installatie te configureren. Raadpleeg uw installateur als bepaalde functies d.m.v. een pincode geblokkeerd zijn.

PAR-32 MAA - Bedieningshandleiding

Geavanceerde instellingen





4. Onderhoudsmenu raadplegen

Door op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu van de bediening. Met F5 en F6 kunt u door de verschillende items van het menu lopen naar het 'Maintenance'-menu. In dit menu treft u diverse onderhouds instellingen die u kunt maken.

5. Servicemenu raadplegen

Door op **toets 2** te drukken komt u in het hoofdmenu van de bediening. Met **F5** en **F6** kunt u door de verschillende items van het menu lopen naar het 'Service'-menu. In dit menu treft u diverse service instellingen die u kunt maken. Mogelijk is het raadzaam om uw installateur te raadplegen omdat deze functies specifiek voor service zijn bedoeld en mogelijk door d.m.v. een pincode zijn geblokkeerd.